

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO BFT MITTO B RCB02-R1 - BFT MITTO B RCB_04 R2

Premessa:

Per la programmazione è necessario un telecomando perfettamente funzionante, ed è importante che la sua batteria sia perfettamente carica.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze dell'automazione (portarsi vicino al cancello o alla basculante, al massimo a 8 metri da essa).

Se si hanno due automazioni molto vicine, togliere la corrente elettrica a quella che non dovete programmare il telecomando per evitare di inserire lo stesso codice in entrambe le automazioni.

Inizio programmazione:

Premere contemporaneamente i due tasti (vedi figura 1) del telecomando funzionante fino all'accensione della luce Rossa (questo vale anche per il modello a 4 tasti).

Telecomando già in uso (figura 1 e 2)



Figura 1



Figura 2

Premere ora il tasto sul telecomando funzionante (figura 2) (quello che prima utilizzavate per aprire l'automazione) per alcuni secondi.

Entro 10 secondi premere contemporaneamente i due tasti del nuovo telecomando (quello non memorizzato) (figura 3) si accenderà la luce Rossa, rilasciate entrambi i tasti, premete ora il tasto da programmare (figura 4).

Telecomando Nuovo (figura 3 e 4)



Figura 3



Figura 4

Attendere 10 secondi prima di provare il nuovo telecomando.