



Come programmare un telecomando APRIMATIC - TR2 - TR4 - M4

Questa procedura deve essere fatta ad alcuni metri all'automazione.

1. Prendete il **telecomando già programmato** e pigiate tutti i tasti contemporaneamente, un suono si udirà ad indicare che la centralina è pronta a ricevere un nuovo telecomando.
2. Ora prendete il **telecomando da programmare** e pigiate simultaneamente tutti i tasti, il suono si interromperà un momento per poi riprendere, rilasciare tutti i tasti.
3. Premere ora il tasto che si desidera programmare, il suono si interromperà un momento per poi riprendere.

Quando il suono non sarà più udibile provate il telecomando.