

Istruzioni per la programmazione del telecomando ***GI.BI.DI. - Roller - Domino***

PER LA DUPLICAZIONE È NECESSARIO UN TELECOMANDO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.

1. La procedura di programmazione va fatta vicino alla ricevente (adiacente all'automazione).
2. Premere i tasti 1 e 2 del **telecomando attualmente in uso** per circa 5 secondi poi rilasciate i tasti.
3. Ora premere il tasto 1 **sul nuovo telecomando** per qualche secondo.



Serie Roller

Domino

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o si commettessero degli errori attendere 20 secondi prima di ripetere la procedura di programmazione dal punto 1.